




□80



(二面フライス)





(キー溝)




付属キー 6×6×25 (片丸)

保持プレーキ無し



保持プレーキ付き



TSM3302 400W